

YARD GARDEN

Installazione delle batterie

Lo Yard & Garden funziona con nr. 4 batterie alcaline (con una durata in media tra i 4-6 mesi) .

Essere sicuri che la manopola che regola il suono sia posizionata in OFF.

Per installare le batterie, semplicemente fare pressione sul coperchio facendolo scivolare in basso in corrispondenza delle due piccole frecce disegnate direttamente sull'apparecchio stesso ed inserire le batterie rispettando i terminali positivi e negativi come mostrato nella scatola, quindi richiudere il coperchio allineando le frecce posizionate su ambo i lati del coperchio fino all'avvenuto "scatto" .

Uso e modo di operare

Selezionare quale animale si vuole dissuadere semplicemente girando la manopola che regola i suoni, facendo poi riferimento in specifico al diagramma posto nella parte bassa dell'unità dove sono specificati tutti gli animali con i relativi suoni di emissione.

Nota bene: se l'unità dovesse emettere strani rumori nel momento in cui entra in funzione, ruotare la manopola che regola i suoni in entrambe le direzioni; l'unità verrà a questo punto "calibrata" e pronta per funzionare una volta che il sensore viene attivato.

Una volta in funzione, l'unità emette dei suoni per circa sette secondi dopodichè si spegne; quindi si riattiva in 5 secondi se i movimenti continui e il ciclo sarà ripetuto.

Montaggio e posizionamento

Opzione 1: utilizzare per il montaggio la staffa a forma di "L" necessaria qualora si voglia posizionare l'unità contro un muro, legno o qualsiasi superficie analoga a queste , attraverso viti o chiodi

Opzione 2: oppure utilizzare il cilindro di plastica in dotazione per essere montato su pali, tubi o condotti in genere.

Lo speaker posto nell'unità disperde il suono in una direzione orizzontale, perciò potrà essere posizionata anche a livello del pavimento o del terreno per gli animali che dovranno essere allontanati; più di una unità potrà eventualmente essere necessaria in una area molto vasta o con una densa vegetazione ad esempio.

Utilizzare l'unità continuamente per tenere lontano gli animali; attendere almeno 2 settimane per notare i risultati.

Nota bene: più si ruota la manopola che regola il suono a destra e più si abbassa la frequenza del suono e migliore è la copertura dell'area.

Come lavora

Una volta che il sensore è attivato, l'unità comincia ad emettere dei suoni (le frequenze dipendono dal settaggio che viene fatto).

Gli animali in questo modo non riescono ad adattarsi ad un costante cambiamento di suoni ed ultrasuoni che vengono emessi con buon assortimento; tutto questo causa un disturbo considerevole al loro sistema nervoso, impedendo agli stessi animali di potere comunicare tra loro in maniera normale dovendo quindi per forza abbandonare l'area in cui si trovano.

Laboratori indipendenti ed Università, hanno testato che realmente queste unità hanno una reale efficacia nel dissuasione prima e nel controllo poi degli animali dai quali "proteggersi" .

Per un uso efficace senza creare danni a terze persone

Lo Yard and Garden è intesa come unità per risolvere i problemi legati ad animali da dissuadere; per questo motivo si consiglia per un uso corretto anche e soprattutto a scapito di persone che ne potrebbero risentire, di utilizzare Yard and Garden esclusivamente in proprietà private e non in ambienti molto vaste o pubbliche aree.

Essere altresì sicuri che l'unità non possa essere udita da altre persone alle sue più basse frequenze; se questo succede selezionare una frequenza più alta.

Il modello Yard Garden funziona ad una frequenza che varia tra i 14650 ai 25000 Hz.

Uomini ed animali dovrebbero evitare una esposizione prolungata allo Yard & Garden ad una distanza attorno agli 8-10 mt.

Lo Yard Garden è munito di sensore che rileva il movimento entro più o meno 16 mt di distanza dall'apparecchio con un angolo di 85-90° per un settore di 200 mq circa.